

---

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การล้างจานที่ดี เครื่องล้างจานต้องการน้ำอ่อน (น้ำที่มีสารประกอบแร่ธาตุต่ำ) น้ำกระด้างจะทิ้งคราบขาวบนจานและเครื่องล้างจาน

ความกระด้างของน้ำระบุโดยใช้ระดับการวัดต่อไปนี้: ระดับความกระด้างของน้ำของเยอรมัน ( $^{\circ}\text{dH}$ ) และระดับความกระด้างของน้ำของฝรั่งเศส ( $^{\circ}\text{fH}$ ) การจ่ายน้ำที่มีความกระด้างของน้ำเกิน  $6^{\circ}\text{dH}$  ( $9^{\circ}\text{fH}$ ) ต้องได้รับการปรับสภาพให้อ่อน ซึ่งดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วยถังกรองความกระด้างแบบติดตั้งในตัว เพื่อให้ถังกรองความกระด้างทำงานอย่างเหมาะสม ต้องปรับตั้งให้เข้ากับความกระด้างของการจ่ายน้ำ

## ไฟแสดงสถานะให้เต็มเกลือ

เมื่อต้องเติมเกลือเพิ่ม ไฟสัญลักษณ์ข้างต้นจะสว่างขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

เมื่อเกลือหมด ให้ไขฝาปิดออกและเติมเกลือลงไป ใช้น้ำเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น! เช็ดและปิดฝาให้แน่น เปิดโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าเกลือในเครื่องล้างจานถูกล้างออก

หลังจากเติมแล้ว อาจจะใช้เวลาสักครู่ก่อนที่ไฟสัญลักษณ์จะดับลง